



Frequenzbereich / Frequency range /
Bande de fréquence / Rango de frecuencias

D 794 – 806 MHz

D 794 – 806 MHz

Channel		Bank 1	Bank 2	Bank 3	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7	Bank 8	
XS WIRELESS 2 **	XS WIRELESS 1 *	1	794.600	795.500	794.650	794.300	795.000	795.550	795.450	794.950
		2	795.200	796.100	795.050	796.400	796.600	796.650	795.950	795.850
		3	795.900	797.100	795.650	796.800	797.300	797.250	797.750	797.350
		4	796.700	799.200	796.450	797.400	798.500	798.750	798.450	797.850
		5	798.600	800.700	796.950	799.700	801.400	799.250	799.750	799.950
		6	799.000	801.800	798.650	801.000	802.200	799.950	800.650	800.950
		7	801.800	802.700	799.850	801.700	802.800	803.550	802.150	801.650
		8	802.900	803.100	801.850	803.200	803.900	804.550	803.850	803.250
		9	804.300	804.500	802.950	804.400	804.800	804.950	804.250	804.350
		0* / 10**	805.300	805.000	804.450	804.900	805.200	805.850	804.850	805.150



Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen, Sendeleistungen und beantragen eine Betriebserlaubnis für diese Funkanlage.

Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.