





e 835/e 835 S


Instrucciones de manejo



## Volumen de suministro

- e 835 / e 835 S
- pinza para micrófono MZQ 800
- bolso
- instrucciones resumidas
- instrucciones de seguridad

## Vista general del producto



- 1. Canastilla
- 2. Conector hembra XLR-3
- 3. Interruptor on/off (sólo e 835 S)
- 4. Tornillo (sólo e 835 S)


**SENNHEISER** e 835/e 835 S | 2/8



## Instalación


#### Fijar el micrófono

- ▷ Enrosque la pinza del micrófono en un pedestal para micrófono.
- ▶ Inserte el micrófono con el extremo posterior en la pinza.
- ▷ Oriente el micrófono con la pinza



#### Conectar el micrófono

Conecte la hembrilla XLR-3 del cable del micrófono (accesorio opcional) con la hembrilla XLR-3 del micrófono.



### Uso de protección contra el viento

▷ Coloque el protector contra el viento MZW 4032 (accesorio opcional).



**SENNHEISER** e 835/e 835 S | 3/8



# Manejo

### Orientar el micrófono

Si tapa la cápsula del micrófono, la característica del fonocaptor del micrófono se modifica, con lo que el sonido puede sufrir cambios.

▷ Sujete el micrófono exclusivamente por el mango.





### Colocación del micrófono

▷ Es imprescindible observar las siguientes indicaciones:

Pos.	Resultado acústico	Nota					
A	Mucho efecto de proximidad (muchos graves/ sonido base) Sonido más potente y directo	Interferencias por diafonía de otras fuentes de sonido muy bajas					
В	Menor efecto de proximidad (menos graves/soni- do base) Mayor componente de ambiente, sonido natural y equilibrado	Más interferencias por diafonía de otras fuentes de sonido					
С	Apenas efecto de proximidad (pocos graves/son- ido base) Mucho componente de ambiente, sonido indirecto	Muchas interferencias por dia- fonía de otras fuentes de sonido					







Si se producen silbidos:


 $\, \triangleright \,\,$  no oriente el micrófono directamente hacia la boca, sino ligeramente hacia un lado.

**SENNHEISER** e 835/e 835 S | 4/8




#### Colocar el altavoz de monitor

Para evitar la realimentación y las interferencias por diafonía, el altavoz de monitor se debe situar en la zona angular de la mayor extinción del micrófono (aprox. 180°).



### Encender/apagar el e 835 S

- ▷ Utilice el tornillo para fijar el interruptor on/off en la posición ON.



**SENNHEISER** e 835/e 835 S | 5/8



## Limpieza y cuidado del e 835 / e 835 S

#### **ATENCIÓN**


#### EL LÍQUIDO PUEDE DESTRUIR LA ELECTRÓNICA DEL PRODUCTO.

Puede entrar en la carcasa del producto y provocar un cortocircuito en la electrónica.

- ▶ Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del producto.
- ▶ Nunca utilice disolventes ni detergentes.
- ▷ Antes de empezar con la limpieza, desenchufe los productos de la red eléctrica y extraiga las baterías y las pilas.

### Limpiar la canastilla del módulo de micrófono

- Desenrosque la canastilla.
- ▶ Reitre la pieza de espuma de la canastilla.
- ▷ En caso necesario, limpie la pieza de espuma con un detergente suave o cámbiela.
- ▷ Seque la pieza de espuma.
- ▷ Enrosque de nuevo la canastilla en el módulo de micrófono.




**SENNHEISER** e 835/e 835 S | 6/8




# **Especificaciones**

Principio del transductor	dinámico
Respuesta de frecuencia	40 - 16,000 Hz
Característica del fonocaptor	cardioide
Sensibilidad a campo abierto sin carga	2,7 mV/Pa
Impedancia nominal (a 1 kHz)	350 Ω
Impedancia terminal mínima	1 kΩ
Conector	XLR-3
Rango de temperatura	0 °C a +40 °C
Dimensiones	Ø 48 x 180 mm
Peso	330 g

## Patrón de captación




### Respuestra de frecuencia



**SENNHEISER** e 835/e 835 S | 7/8



## Asignación de contactos



# Vista general de las aplicaciones

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria

				44	<b>#</b>	<b>ø</b>	*									1			9
e 602 II					•		•		•	•		•			•			•	
e 604					•								•	•	•	•		•	
e 608					•								•	•		•			•
e 609 silver								•					•	•	•	•			•
e 614			•	•		•	•				•					•	•		•
e 835	•	•																•	
e 845	•	•																	•
e 865	•	•																	•
e 901											•	•						•	
e 902									•	•		•			•			•	
e 904					•								•	•	•	•		•	
e 906								•					•	•	•	•		•	
e 908					•								•	•	•	•		•	
e 914			•	•			•	•			•					•	•	•	
e 935	•																	•	
e 945	•																		•
e 965																			

**SENNHEISER** e 835/e 835 S | 8/8