


Standard mode - 600 kHz frequency spacing

Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	630.000	21	642.000	41	654.000	61	666.000	81	678.000	101	690.000
2	630.600	22	642.600	42	654.600	62	666.600	82	678.600	102	690.600
3	631.200	23	643.200	43	655.200	63	667.200	83	679.200	103	691.200
4	631.800	24	643.800	44	655.800	64	667.800	84	679.800	104	691.800
5	632.400	25	644.400	45	656.400	65	668.400	85	680.400	105	692.400
6	633.000	26	645.000	46	657.000	66	669.000	86	681.000	106	693.000
7	633.600	27	645.600	47	657.600	67	669.600	87	681.600	107	693.600
8	634.200	28	646.200	48	658.200	68	670.200	88	682.200		
9	634.800	29	646.800	49	658.800	69	670.800	89	682.800		
10	635.400	30	647.400	50	659.400	70	671.400	90	683.400		
11	636.000	31	648.000	51	660.000	71	672.000	91	684.000		
12	636.600	32	648.600	52	660.600	72	672.600	92	684.600		
13	637.200	33	649.200	53	661.200	73	673.200	93	685.200		
14	637.800	34	649.800	54	661.800	74	673.800	94	685.800		
15	638.400	35	650.400	55	662.400	75	674.400	95	686.400		
16	639.000	36	651.000	56	663.000	76	675.000	96	687.000		
17	639.600	37	651.600	57	663.600	77	675.600	97	687.600		
18	640.200	38	652.200	58	664.200	78	676.200	98	688.200		
19	640.800	39	652.800	59	664.800	79	676.800	99	688.800		
20	641.400	40	653.400	60	665.400	80	677.400	100	689.400		



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG