

Senheiser måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.

8. Produkten får endast användas under de användnings-förhållanden som anges i den tekniska datan.

9. Låt produkten anpassa sig till omgivningstemperaturen innan den slås på.

10. Ta inte produkten i drift om den har skadats vid trans-porten.

11. Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.

12. Håll vätskor och elektriskt ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.

13. Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengörings-medel för att rengöra produkten.

14. Varning: Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna! Minska volymen på anslutna uppspelnings-enheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

Korrekt användning

Produkten är avsedd för inom- och utomhusbruk.

Produkten får användas professionellt.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Senneheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig an-vändning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos den Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

- WEEE-direktivet (2012/19/EU)



Avfallshantering

Symbolen med den överstrukna soptunnan på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/el-ler batterier/produktens anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorte-ras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktigt avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska ap-parater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvin-ningen och/eller att förbygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Återvinning gamla elektriska och elektronis-ka apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända vär-defulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är det skyldigt att avfallshanterat dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batte-rier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdningsbara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en särskilt hög brandrisk och/eller vid knäppcellsbatterier sväljningsrisk. Undvik batteriavfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställena eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektronis-ka apparater kan även lämnas till distributörer som är skyld-iga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-försäkran om överensstämmelse

- EMC-direktivet (2014/30/EU)
 - RoHS-direktivet (2011/65/EU)
- Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstäm-melse finns på följande webbadress:
- www.sennheiser.com/download.

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejled-ningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvej-leddningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen.
- Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reserve-udede, der er godkendt af producenten.
- Bemærk: Monter kun en fuldstændigt tør beskyttelses-kurv og popbeskyttelse på mikrofonen. Fugtighed kan medføre fejl eller skader i kapslen.
- Tilsæt kun mikrofonen til mikrofonindgange og forsy-ningsenheder, der leverer en 48 V-fantomforsyning! Hen-hold til IEC 61938.
- Åbn ikke egenhændigt produktets hus. Garantien bortfal-der for produkter, der blev åbnet egenhændigt af kunden.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret serviceper-sonale. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis pro-dukttet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.
- Anvend kun produktet under driftsbetingelserne, der er anført i de tekniske data.
- Lad produktet tilpasse sig til omgivelsestemperaturen, før du tænder det.
- Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.
- Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslut-ninger.
- Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengø-ringsmidler til rengøring.
- Forsigtig! Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtaler! Skru ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutter produktet,

også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum og udendørs.

Produktet må anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den til-hørende betjeningsvejledning.

Senneheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmel-sesmæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/til-behør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtag-ning!

Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 måneders ga-ranti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-for-handler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

- WEEE-direktiv (2012/19/EU)



Henvisninger vedr. bortskaffelse

Symbolet med den overstregede skraldespand på produktet, batterier/diet genlevede batteri (hvis relevant) og/eller emballagen ger opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Over-hold affaldssorteringen for emballagen i det land. Ukorrekt bortskaffelse af emballeringsmaterialer kan skade din sund-hed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektron-isk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og re-cycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet, f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte ma-terialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl især litium-holdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knæpeller. Reducér så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse pro-dukter kan fås på kommunkontoret, på de kommunale gen-brugsstationer eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan dog også afleveres hos forhandlere med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

EU-overensstemmelseserklæringen

- EMC-direktiv (2014/30/EU)
 - RoHS-direktiv (2011/65/EU)
- EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
- www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastaisen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvalli-suusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisä-varuste- ja varaosia.
- Huomio: Mikrofonin saa asentaa vain täysin kuivan sope-luksen ja pop-filtterin. Kosteus voi aiheuttaa kappelin häiriitä ja vaurioita.
- Mikrofonin saa kytkeä vain mikrofonituloihin ja syöttölait-teisiin, jotka toimittavat 48 voltin haamuvirran IEC 61938 -standardin mukaisesti.
- Tuotteen kotelo ei saa avata omatoinisesti. Mikäli asi-akas on avannut tuotteen kotelo omatoinisesti, takuu raukeaa.
- Jätä kaikki kunnostustyöt tehtävään pätevän huoltohen-kilöstön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nesteiden tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellel tai kosteudelle, tuotteen toimivuista virheilteiseltä tai tuotteen putoamisesta ai-huettua vaurioita.
- Tuotetta saa käyttää vain teknisissä tiedoissa ilmoite-tuissa käyttöolosuhteissa.
- Anna tuotteen sopeutua ympäristön lämpötilaan ennen sen päällekytkemistä.
- Älä otu tuotetta käyttöön, mikäli se on vaurioitunut kul-jetuksen aikana.
- Sijoita kaapelit aina siten, ettei kukaan voi kompastua niihin.
- Pidä nesteet ja sähköisesti johtavat esineet, jotka eivät ole välttämättömiä käytön aikana, etäällä tuotteesta ja sen liitännöistä.
- Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puhdistusaineita.
- Varo: Erittäin korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kaluttimia! Pienempiä äänenvoimakkuutta kyt-keäytistä tiistoloilleista ennen tuotteen kytkemistä, myös akustisen kierron vaaran vuoksi.

Käyttötarkoitus

Tuote on suunniteltu sille sisällä että ulkona tapahtuvaan käyttöön. Tuotetta saa käyttää ammatillamaiseen tarkoitukseen. Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttö mu-ihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin. Senneheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteeseen liittyvien ohjeivarusteiden/lisäosien vääriinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista. Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttämaassa voimassa olevat määräykset!

Takuu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG myöntää tälle tuote-teelle 24 kuukauden takuun.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa inter-net-sivillä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Senneheiser-edustajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- WEEE-direktiivi (2012/19/EU)



Ohjeet hävittämiseseen

Tuotteeseen, (mahdolliseen) paristoon/akkuun ja/tai pak-kaukseen sijoitettu ylivirtavirta jätetynnyrin merkki muistut-taa siitä, että kyseisiä tuotteita ei saa hävittää tavallisten talousjätteiden joukossa vaan että tuotteet on toimitettava käyttöikänsä lopussa hävittettäväksi tällaisille tuotteille tar-koitettuihin erillisiin keräyspisteisiin. Hävittä pakkaus omas-sa maassasi sovellettavien laittelu- ja käytäntöjen mukaisesti. Pakkausmateriaalin virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa vahingoittaa terveyttä ja ympäristöä.

Sähkö- ja elektroniikkaromun, (mahdollisten) paristojen/ak-kujen ja pakkausten erilliskeräyksen tarkoituksena on edis-tää materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä samoin kuin eh-käistä (esim. kyseisten tuotteiden sisältämien mahdollisesti vaarallisten aineiden vuoksi) terveydelle ja ympäristölle ai-heutuvaa kielteistä vaikutusta. Toimita sähkö- ja elektroniik-kaalaitteet sekä paristot/akut käyttöikänsä lopussa kierrätet-täviksi. Näin tuotteiden sisältämät arvokkaat materiaalit on mahdollista hyödyntää ja ympäristön roskaantumien on toisaalta mahdollista välttää.

Jos paristot/akut on mahdollista poistaa ehjinä tuotteesta, nämä on toimitettava erillisinä hävittettäväksi (ohjeet pari-stojen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuotteen käyttö-ohjeessa). Käsittele erityisen varovasti litiumia sisältäviä paristoja/akkuja, sillä näihin liittyy erityisiä riskejä (esim. nappariparistoista aiheutuva palovaara ja näläiesimien va-a-ra). Vähennä paristojen käytöstä aiheutuvaa jätteiden mää-rää niin paljon kuin mahdollista käyttämällä joko paristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai ladattavia akkuja.

Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätysistä saat kotikunta-si viranomaisilta, kunnallisista keräyspisteistä tai Sennehei-ser-jälleenmyyjiltä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi pa-lauttaa myös tällaisiin tuotteiden takaisinottoon velvollisille myyjille. Näin huoledit osaltasi elinympäristömme ja ihmis-ten terveyden suojelemisesta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- EMC-direktiivi (2014/30/EU)

- RoHS-direktiivi (2011/65/EU)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teks-ti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

www.sennheiser.com/download.

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Μελετήστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδη-γίες λειτουργίας του προϊόντος.
- Φυλάξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγί-ες λειτουργίας του προϊόντος. Παράδειξτε το προϊόν σε άλλους χρήστες πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξεζητημένα και παρελ-κόμενα με έγκριση από τον κατασκευαστή.
- Προσοχή! Τοποθετήστε μόνο εντελώς στεγνό προστα-τευτικό πλέγμα και φίλτρο pop στο μικρόφωνο. Η υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες ή ζημιές στην κία.
- Συνδέστε το μικρόφωνο μόνο στις εισόδους μικροφώ-νου και στα τροφοδοτικά, τα οποία μεταφέρουν φοντα-στική τάση 48 V σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61938.
- Μην ανυψώσετε αβιάζεται το περίβλημα του προϊόντος. Για προϊόντα που έχουν ανοιχτεί αβιάζεται από τον πελάτη, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Όλες οι επικολλές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμέ-νους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, αν έχουν διακοπεί η υγρα ή οι αποκλειστικοί μεσαίοι του προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λει-τουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις συν-θήκες λειτουργίας που αναφέρονται στα τεχνικά χαρα-κτηριστικά.
- Πριν την ενεργοποίηση του προϊόντος, αφίρστε το να εκκλιματιστεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μην θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν υπόστη ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Τοποθετήτε τα καλώδια πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να σκοντάψει κανείς.
- Κρατάτε τα υγρά και τα ηλεκτρικά αγωγία αντικείμενα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μα-κριά από το προϊόν και τις συνδέσεις του.
- Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά.
- Προσοχή! Πολύ ισχυρές στάθμες σήματος ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή και τα χείλη! Πριν συνδέσετε το προϊόν, μειώστε την ένταση του ήχου στα συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής, λόγω του κινδύνου ακουστικής ανόρθωσης.

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, Ως μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διασπορευτική χρήση του προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοι-χο εγχειρίδιο χρήσης. Η Senneheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτω-ση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊό-ντος καθώς και των πρόσθετων σκευών και των παρελ-κόμενων. Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύ-οντες κατά τόπο κανονισμοί!

Δηλώσεις κατασκευαστή

Η εταιρία Sennheiser electronic GmbH & Co. KG παρέχει για αυτά τα προϊόντα εγγύηση 24 μηνών.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- Οδηγία WEEE (2012/19/EE)



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφό-σον υπάρχει) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορι-μμάτα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συσκευασία τηρήστε τις διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας. Η ακατάλληλη απόρριψη των υλικών συ-σκευασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλε-κτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμε-νων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλλει στη προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και στην αποτροπή των αρνητικών συ-νεπειών για την υγεία και το περιβάλλον εξαιτίας π.χ. της ύπαρξη πιθανών επικινδύνων ουσιών οι οποίες υπάρ-χουν στα προϊόντα. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλε-κτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυ-κλώσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς φόβος, υποχρεούστε να τις απορ-ρίψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή αφαίρεση των μπατα-ριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδη-γίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενέχουν ιδιαίτερουs κινδύ-νουs, όπως κίνδυνο πυρκαγιάs ή/και κατάποσης στην πε-ρίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομίσματος. Μειώστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρη-σιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλω-ση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το δημόσιο σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρι-κό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους διανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να τον παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρό-πο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλο-ντος και της δημόσιας υγείας.

Δήλωση συμμόρφωσης EE

- Οδηγία ΗΜΣ (2014/30/EE)

- Οδηγία RoHS (2011/65/EE)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθε-ται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

www.sennheiser.com/download.

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Ürünün güvenliğini bilgilerini ve kullanma kılavuzunu oku-yun.
- Ürünün bu güvenlik bilgilerini ve kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka kullanicılara teslim ederken daima bu güvenliğini bilgilerini ve kullanma kılavuzunu da berabe-rinde verin.
- Sadece üretilen izin verdiği montaj, aksesuar ve yedek parçaları kullanın.
- Dikkat: Mikrofonun üzerine sadece tamamiyla kuru bir izgara ve rüzgar ekranı monte edin. Rutubet nedeniyle kapsülde anizalar veya hasar oluşabilir.
- Mikrofonu yalnızca IEC 61938 gereğince bir Phantom besleme yaran mikrofon girişlerine ve besleme aygıtla-rına bağlayın.
- Ürünün güvdesini keyfi olarak açmayın. Müşteri tarafın-dan keyfi olarak açılmış ürünler için garanti iptal olur.
- Tüm onarımların kalifiye servis personeli tarafından ya-rılmasını sağlayın. Ürün herhangi bir şekilde zarar gö-rüğü zaman, ürünü ikerisine sıvı veya nesnelere girdiyse, ürünü yağmur ya da rutubete maruz bırakılıdysa, hatasız olarak çalışmıyör veya yere düşürüldüğünde onarım ya-rılmasını şarttır.
- Ürünü sadece teknik verilere belirtilen kullanma koşu-ları dahilinde kullanın.
- Ürünü devreye almadan evvel çevre sıcaklığında uyum sağlamlasını bekleyin.
- Tagima sırasında zarar gördüğünde ürünü çalıştırmayın.
- Kabloyu daima kimsenin ayağı takılmayacağı şekilde dö-şeyin.
- Çalışma için gerek görülmeyen sıvıları ve elektrigi ileten nesneleri üründen ve bağlantılarından uzak tutun.
- Temizleme amacıyla özütücü modeller veya agresif te-mizlik maddeleri kullanmayın.
- Dikkat: Çok yüksek sinyal seviyeleri, işitme duyuyuna ve hoparlörlerine zarar verebilir! Ayrıca akustik ger-i bes-leme tehlikesi nedeniyle, ürünü bağlamanın önce bağı-yayın cihazlarını ses siddetini azaltın.

Amacına Uygun Kullanım

Ürün iç mekânlarda ve dış alanlarda kullanım için dizayn edil-miştir.

Ürün ticari olarak kullanılabilir.

Amacına aykırı kullanım durumu, bu ürünü ilgili kullanma kılavuzunda tarif edilmenden farklı bir şekilde kullandığınızda söz konusu olur.

Sennheiser, ürünüün veya ek cihazların/aksesuar parçalarınsıstimal edilmesi ya da nızami olarak kullanılmaması halin-de hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullanmadan önce ilgili ülkeye özgü kuralların dikkate alın-ması gerekir!

Üretici Beyanları

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG bu ürünü için 24 aylık bir garanti üstlenmektedir. Güncel olarak geçerli olan garanti koşullarını, Internet'ten www.sennheiser.com adresinden veya Sennheiser bayisin-den temin edebilirsiniz.

Aşağıdaki şartnamelere uygun olarak

- WEEE Yönergesi (2012/19/AB)



Atığı ayırma için bilgiler

Ürün, pil/akü (eğer ilgili ise) ve/veya ambalajda üzerine çap-zar çizilerek çöplükten çöplüğe doğru simgesi, bu ürünlerin kullanı-m ömürlerinin sonunda normal ev atığı üzerinden değil, ayrı

bir toplama kuruluşuna imha edilmesi gerektiğini bildirir. Ambalaj için ülkenizdeki atık ayırma kurallarna dikkat edin. Ambalaj malzemeleri usulüne uygun imha edilmemesi sağlık ve çevre için tehlikelye neden olabilir.

Elektrikli ve elektronik eski cihazların, pillerin/akülerin (şayet ilgili ise) ve ambalajların ayrı toplanması tekrar kullanımı ve geri dönüştürme teşvik etmek ve sağlık ve çevreye dır. Ürün-lerde bulunan potansiyel tehlikeli maddeler nedeniyle olum-suz etkileri önlemek içindir. Elektrikli ve elektronik cihazları ve pilleri/aküleri kullanımı ömürlerinin sonunda içerdigi mal-zemeleri kullanılabılır hale getirmek ve çevrede çöplük birikme-sini önlemek için ger dönüştürme gönderilmelidir.

Piller/aküler hasarsız çıkarılabiliyorsa bunlar ayrı olarak imha edilmelidir (piller/akülerin güvneli bir şekilde çıkarılma-sı için ürünü kullanm kılavuzuna bakınız). Özellikle litium iyon içeren piller/akülerde, bunlar yangın ve/veya diğer de-pillerde yutma tehlikesi içerdigi için dikkatli olunuzdır. Pil atıklarıun oluğmasını içigin dikkatli olarak uzak şarj de-telebilen aküler kullanılarak mümkün olduğu kadar azaltın.

Bu ürünlerin geri dönüştürümü için ek bilgilyi belediyey yöneti-minizde, toplama alama merkezlerinde ya da Sennheiser ba-yininde alabilirsiniz. Elektrikli veya elektronik cihazlar ger almaka yükümlü distribütörlere geri verilebilir. Bu şekilde çevremizin ve kamu sağlığının korunması için önemli bir kat-kıda bulunabilirsiniz.

AB uygunluk beyanı

- EMU Yönergesi (2014/30/AB)

- RoHS Yönergesi (2011/65/AB)

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adre-sinde incelenebilir:

www.sennheiser.com/download.

RU

Важные указания по безопасности

- Прочтите инструкцию по безопасности и инст-рукцию по эксплуатации изделия.
- Сохраните инструкцию по безопасности и инст-рукцию по эксплуатации изделия. При передаче изде-лия другому пользователю всегда прилагайте к нему инструкцию по безопасности и инструкцию по экс-плуатации.
- Используйте только подсоединяемые компоненты, аксессуары и запчасти, допущенные к применению производителем.
- Внимательно Устанавливайте на микрофон амбушюр и поп-фильтр, только если они абсолютно сухие. Влага может стать причиной помех и повреждения капсюля.
- Присоединяйте микрофон только к микрофонным входам и блокам питания, которые дают фантомное питание 48 В согласно IEC 61938.
- Не вскрывайте корпус изделия самостоятельно. На изделия, вскрытые клиентами самостоятельно, га-рантия не распространяется.
- Все ремонтные работы поручайте только квалифи-цированному сервисному персоналу. Ремонтные работы необходимы, если изделие было како-либо образом повреждено, если в него попала жидкость или посторонние предметы, если изделие попола под дождь или во влажную среду, не функционирует должным образом или упало.
- Используйте изделие только с соблюдением усл-вий эксплуатации, указанных в технических ха-рактеристиках.
- Перед включением изделия дождитесь его акклима-тизации до температуры окружающей среды.
- Не включайте изделие, если оно было повреждено при транспортировке.
- Всегда прокладывайте кабели так, чтобы исключить возможность спотыкания.
- Об